



Seřizování EASY závěsů

Nejdříve sundáme střední kovovou krytku

1/uvolníme aretační šroubek (1) o půl otáčky proti směru hodinových ručiček imbusovým klíčem 4

2/Imbusovým klíčem -pozice (2) nastavíme polohu křídla vodorovně do ± 3 mm /Po nastavení křídla šroubek č.(1) zaaretujeme(utáhneme)

Otáčením šroubku č.(3) doprava je možné dveře zvednout o 3 mm.Otočením doleva dveře spustíme o 2 mm

Šroubkem č.(4) dveře přitáčíme nebo oddalujeme od zárubně
Na konec nasadíme kovovou krytku.

Takto seřizujeme všechny závěsy najednou